

be:safe

Obsługa elektronicznych zamków szyfrowych



Jak używać?

Otwieranie

- 1) Wprowadź fabryczny kod „1234” i wciśnij „OK”.
- 2) Usłyszysz długi sygnał dźwiękowy.
- 3) Kiedy dioda zaświeci się na zielono, zamek jest odblokowany.
- 4) Przekręć gałkę o 180 stopni.

Zamykanie

- 1) Przekręć gałkę o 180 stopni w pierwotną pozycję.

Ustawienia

Zmiana kodu


- 1) Wprowadź fabryczny kod „1234” i wciśnij „OK”. Usłyszysz sygnał dźwiękowy, a dioda zmieni kolor na zielony.
- 2) Przytrzymaj wciśnięty przycisk „OK” przez ok. 2 sek., dioda zacznie migać, wprowadź kod i wciśnij przycisk „OK”. Kiedy usłyszysz długi sygnał dźwiękowy, oznacza to, że kod został zmieniony.

Włączanie trybu publicznego

- 1) Wprowadź kod i wciśnij przycisk „OK”. Usłyszysz sygnał dźwiękowy dioda zmieni kolor na zielony.
- 2) Przytrzymaj wciśnięty przycisk „OK” przez ok. 2 sek., a kiedy dioda zacznie migać, wciśnij „OK” ponownie.
- 3) Wprowadź kod „44”, następnie wciśnij „OK”. Kiedy usłyszysz długi sygnał dźwiękowy, oznacza to, że tryb publiczny został włączony.

Ustawienie jednorazowego kodu

- 1) Naciśnij „OK”, dioda zacznie migać.
- 2) Wprowadź jednorazowy kod (od 4 do 15 cyfr).
- 3) Wciśnij „OK”, usłyszysz długi sygnał dźwiękowy, oznacza to, że jednorazowy kod został ustawiony.

 Należy pamiętać, że kod jednorazowy upoważnia tylko do jednorazowego otwarcia zamka i po jego zamknięciu zamek automatycznie usuwa ten kod z pamięci. Chcąc otworzyć zamek ponownie, należy jeszcze raz przeprowadzić procedurę ustawienia jednorazowego kodu.

Wyłączenie trybu publicznego

- 1) Wprowadź kod i wciśnij „OK”. Usłyszysz długi sygnał dźwiękowy.
- 2) Przytrzymaj wciśnięty przycisk „OK” przez ok. 2 sek., a kiedy dioda zacznie migać, wciśnij „OK” ponownie.
- 3) Wprowadź kod „43”, wciśnij „OK”. Kiedy usłyszysz długi sygnał dźwiękowy, oznacza to, że tryb publiczny został wyłączony.

Włączanie/wyłączanie funkcji ukrycia kodu

- 1) Wprowadź kod i wciśnij „OK”, usłyszysz sygnał dźwiękowy.
- 2) Przytrzymaj wciśnięty przycisk „OK” przez ok. 2 sek., a kiedy dioda zacznie migać, wciśnij „OK” ponownie.
- 3) a. Wprowadź kod „42”, wciśnij „OK”, usłyszysz sygnał dźwiękowy. Funkcja ukrycia kodu została aktywowana.
b. Wprowadź kod „41”, wciśnij „OK”, usłyszysz długi sygnał dźwiękowy. Funkcja ukrycia kodu została wyłączona.

Funkcje

- 1) Odzyskanie zapomnianego kodu jest możliwe poprzez użycie KLUCZA USB. Kod zostanie zmieniony na fabryczny „1234”.
- 2) Funkcja ukrycia kodu: możliwość ukrycia właściwego kodu poprzez wpisanie przed lub po fałszywego kodu (max. 16 cyfr).
- 3) Alarm zostanie aktywowany po czterokrotnym błędnym wprowadzeniu kodu. Zamek zostanie zablokowany przez 60 sek.
- 4) Automatyczne podpowiedzi o niskim napięciu baterii.
- 5) Wyposażony w baterie 3VCr2032, ostatni zapisany kod nie zostanie utracony po wymianie baterii.

Postępowanie w przypadku problemów

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie problemu
Po wprowadzeniu kodu słyszymy sygnał dźwiękowy, zamek nie chce się otworzyć.	Za słabe napięcie	Wymień baterie
Brak sygnału dźwiękowego podczas dotykania przycisków, zamek może zostać normalnie otwarty.	Gałka jest ustawiona w złej pozycji	Przekręć gałkę w prawidłową pozycję
Po wprowadzeniu kodu słyszymy dwukrotnie dźwięk dźwiękowy. Zamek otwiera się z opóźnieniem.	Dzwonek nie działa	Należy wymienić dzwonek

Instrukcje video (YouTube)



- 1) Ustawienie kodu jednorazowego w trybie publicznym
- 2) Wyłączanie trybu publicznego
- 3) Włączanie trybu publicznego
- 4) Wyłączenie funkcji ukrycia kodu
- 5) Zmiana kodu
- 6) Otwieranie