

# Silent Block Wall

## Potrzebne wyposażenie:

- Wiertarka / wkrętarka
- Kołki montażowe odpowiednie do podłoża z wkrętem z łbem stożkowym M5

## Equipment needed:

- Drill / screwdriver
- Mounting dowels suitable for the ground with a countersunk head screw M5



1. Wywiercić otwory w ścianie, korzystając z załączonego szablonu. Zamontować kołki montażowe odpowiednie do podłoża. Przykręcić blaszkę z rzepem za pomocą wkręta montażowego. Upewnić się, że główka wkręta nie jest ustawiona pod kątem i nie wystaje nad powierzchnię rzepa.

1. Drill the holes in the wall using the template provided. Mount the mounting pins suitable for the ground. Screw on the Velcro plate using the mounting screw. Make sure the screw head is not angled and does not protrude above the Velcro surface.



**2.** Przyłożyć panel do ściany, zwracając szczególną uwagę, by rzepy na ścianie i panelu dolegały do siebie pełną powierzchnią. Przycisnąć panel do ściany.

**2.** Place the panel against the wall, paying particular attention that the Velcro on the wall and the panel stick together fully. Press the panel against the wall.

W razie pytań, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta lub Działem Eksportu

If you have questions, please contact Customer Service or Export Department.