


# plint







module

installation manual / instrukcja montażu / montageanleitung







## bejot:


examples of configuration / przykładowe konfiguracje /  
Konfigurationsbeispiele




# Connectors / Łączniki / Befestigungselemente



A



B



C

table + table / stół + stół / tisch + tisch













table + sofa / stół + sofa / tisch +sofa




sofa + sofa








people / montażysta / personen




additional tools / dodatkowe narzędzia / zusätzliche Werkzeuge









3

attachment / dodatki / anhang




1




2


PL 30




3



4




5




6

PL 15




7







8




9






10



11





**Bejot Sp. z o. o.**

ul. Wybickiego 2A, Manieczki, 63-112 Brodnica n. Poznania, POLAND

tel.: +48 (61) 281 22 25, e-mail: [biuro@bejot.eu](mailto:biuro@bejot.eu)

[www.bejot.eu](http://www.bejot.eu)

edition 01/2022